

Manual de Uso Báscula BBG Modelo: LOGISTIC



**Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos**



MANUAL DE USUARIO

BALANZA ELECTRONICA LIQUIDADORA

**Marca BBG Modelo:
LOGISTIC**

**Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos**

Por favor lea completa y detenidamente este manual antes de usar su Balanza

BASCULA MARCA BBG REF:LOGISTIC

PREPARACIÓN PARA USAR LA BÁSCULA

- 1 · Abra la caja y coloque la báscula sobre una mesa estable , a continuación, ponga la charola en la báscula.
- 2 · Ajuste las patas de la base , ver el nivel gota. La burbuja debe de estar en el centro del nivel.
- 3 · Encienda hasta que todo marque " 0 " y " estable" , la báscula está listo para su uso.

1.- INDICADORES EN PANTALLA

CERO: Indica que la báscula se encuentra en Cero.

TARA: Indica que la función Tara se esta utilizando.

STAB: Indica que el Peso sobre la plataforma se encuentra estable,

SUMA: Indica que se han acumulado totales a pagar función "+"

3 ventanas de indicación: Peso, precio unitario, precio total.

2.- FUNCIONES EN TECLADO

TECLAS Y FUNCIONES:

- (1) [1] ~ [9] teclas numéricas: Para el ajuste de precio unitario y número de memorias.
- (2) [.] : Tecla de entrada de punto decimal.
- (3) [C] : Tecla para borrado Precio unitario.
- (4) [MC] : Memo key set precio unitario.
- (5) [MIO], [MIT] : teclas de acceso rápido del precio unitario.
- (6) [+]: Tecla de acumulación.
- (7) [CAMBIO]: Cálculo de cambio (Función Registradora)
- (8) [☀] : Enciende o apaga la Luz de fondo (Backlight)
- (9) [TARA]: Tecla de tara
- (10) [CERO]: (rango de cero y efectos de seguimiento del cero: $\pm 2\%$) tecla Cero
- (11) [BORRAR SUMA]: Borra la acumulación de productos.

2-1 Cero

Cuando no hay carga , la ventana de peso no marca cero y no hay pestañas indicando " 0 " , presione la tecla [CERO] para poner a fiel la báscula. (rango cero $\leq \pm 2\%$ máximo).

2-2 TARA

- 1.- Tara: Poner el recipiente en la charola , a continuación, pulse [TARA] para destarar el peso y la pestaña " Tara" indicará la activación del modo en la pantalla.
 - 2.- Para cambiar el peso de tara : retire el recipiente y coloque un nuevo contenedor y pulse la tecla [TARA] para cambiar el peso de tara.
 - 3.- Para cancelar la tara : retirar el recipiente de la charola , pulse la tecla [TARA] , la función de tara se cancelará automáticamente.
- (Nota : · Si el peso " Tara" está dentro del rango de cero , pulse [CERO] para activar el modo de cero , el límite máximo $\leq$ rango de tara)

Precio unitario 2:3 de entrada

Pulse las teclas numéricas [0] a [9] para introducir el \$ precio x kg y pulse [C] para borrar el \$ precio x kg en cualquier momento.

2:3 Guardar \$ Precio x kg (Memoria Directa)

1 - Pulse una de las Teclas de Memorias Directas ([M10] o [M11]) y manténgalo oprimido 2 segundos, la ventana de pesaje mostrará " SET " y el número de

2 - Ingrese el precio unitario, con las teclas de números.

3 - Oprima la tecla [M<] .

2:3-1 Guardar \$ Precio x kg (Memoria Interna)

1 - Seleccione la memoria que desea grabar (del 1 al 9) y oprima la tecla del número que seleccionó. Presione por 3 segundos esa tecla (1 ... 9).

2 - Cuando vea SET y el número de memoria que seleccionó (1 ... 9), digite el precio que desea guardar en memoria.

3 - Para finalizar oprima la tecla [M<]

=== Para llamar a un precio unitario de la memoria en 2 PASOS ===

1 - Presione [M<] . El indicador de peso aparecerá " PLUn "

2 - Seleccione la memoria (del 1 al 9) que desea llamar presionando la tecla numérica (1 ... 9) para llamar el precio unitario memorizado este aparecerá en pantalla.

NOTA : En los procesos de grabado de memoria se puede borrar lo que se tecleo con la tecla [C] .

SEÑALES DE SONIDO:

1 pitido largo de sonido significa que se guardo con éxito la memoria de \$ precio x kg.

1 pitido corto significa que llamó con éxito la memoria de \$ precio x kg almacenada en memoria.

3 pitidos cortos si la memoria está vacía (es 0)

2:4 Función de acumulación

1-- Coloque el objeto que desea pesar sobre la charola.

2-- Ahora introduzca el precio y pulse la tecla [+], la ventana de peso mostrará " Add " , la ventana del precio unitario muestra el número de la acumulación " n " (se pueden realizar hasta 99 sumas), la ventana de Precio total de precio muestra el total acumulado.

3-- Retire el objeto de la charola y observe la báscula en ceros pero la pestaña marcando que existe una suma acumulada.

Si desea seguir acumulando repita esta acción (de la 1 a la 3) hasta terminar de acumular (como registradora) los productos que su cliente necesita.

Funciones adicionales en la SUMA tecla [+]

Para Sumar precio de productos no pesados (ejemplo sodas, botanas, chicles, etc.): lo único que tiene que hacer es teclear el valor unitario del producto y oprimir suma. Es importante que no haya ningún objeto colocado sobre la plataforma de lo contrario lo tomará en cuenta como un artículo que se vende por kilogramo.

Verificar el total acumulado: Si el usuario desea ver el total que se lleva acumulado, solo tiene que oprimir la tecla suma mientras no haya peso sobre la plataforma y el \$ precio x kg esté en ceros.

Cálculo de Cambio: Si desea que la báscula le proporcione el cambio que le debe de dar al cliente, al igual que una registradora, oprima la tecla [CAMBIO] y digite la cantidad de dinero que el cliente le está entregando. En la ventana de Peso aparecerá la leyenda - CHA- y en la ventana de \$ Precio x kg aparecerá lo que se teclea (el billete o moneda con el que pagará el cliente), por ultimo el cambio aparecerá en la ventana Total a Pagar. La cantidad con la que se paga debe de ser mayor al adeudo del cliente, de lo contrario no aparecerá cambio alguno.

Borrar el total acumulado: Para Borrar el total acumulado, digite la tecla [BORRAR SUMA], después de hacer esto puede volver a comenzar a acumular (atender otro cliente).

2:5 Función de la cancelación

Pulse la tecla [C] se puede borrar el precio unitario introducido , así como la cantidad de muestra introducida .

2:6 Función del contraluz

Para encender o apagar la luz de fondo oprima por 3 segundos apremiando pulse []

2:7 Cambio kg a lb.

Al encender la báscula, mientras sucede el conteo, pulse 3 por 3 segundos a kg , pulse 4 por 3 segundos para lb.

Si no presiona la tecla 3 o 4, la unidad recuerda a la utilizada por última vez.

3: Lista de mensajes de Error

3:1: Sobrecarga

| _____ | Muy poco peso para indicar

| - - - - - | Demasiado peso para indicar

3:2: Energía baja

Muestra "LoBat", y la indicación de alimentación está apagada. Esto significa que usted necesita cargar la batería con urgencia al conectar el adaptador de corriente.

PROBLEMAS COMUNES

I-- Peso Inestable

- (1) Bajo voltaje de la batería: Apague la báscula inmediatamente y recarguela por 72 horas.
- (2) Existe mucha turbulencia y la báscula no se encuentra estable: Coloque la báscula en alguna plataforma mas firme o evite mover la plataforma donde se encuentra la báscula.
- (3) Influencia del viento: Proteja a la báscula de corrientes de viento.

II-- La Ventanilla no Enciende

- (1) La batería ya no funciona: Cambiela si después de recargar tiene el mismo problema.
- (2) Cable de Alimentación de Voltaje mal conectado: Verifiquelo y asegure que este conectado a la C-A.
- (3) Otros: Mande el aparato a reparación.

TRANSPORTACIÓN Y ALMACENAJE

- 1-- Evite el maltrato y la humedad durante la transportación del producto.
- 2-- Evite la exposición fuerte y constante al sol y lluvia.

BASCULA MARCA BSG REF:LOGISTIC

ATENCIÓN

- 1-- Favor de leer este instructivo antes de usar la báscula.
- 2-- Si la báscula tiene poco uso favor de recargar la batería una vez al mes por lo menos y mantenga la báscula apagada mientras no la usa para evitar la descarga de la batería.
- 3-- No deje caer el producto que va a pesar sobre la charola.
- 4-- No se puede limpiar la superficie de la báscula con solventes de ningún tipo.
- 5-- Limpie la báscula con un trapo húmedo o seco. Esta báscula no se puede lavar con agua.
- 6-- No comparta la alimentación de energía de esta báscula con ningún aparato de alto consumo de energía ya que las variaciones de energía eléctrica afecta directamente el peso que marca la báscula.

NOTA 1: LA BÁSCULA NO DEBE DE ESTAR EXPUESTA A GOTEOS O SALPICADURAS POR LÍQUIDOS.

GARANTÍA DEL EQUIPO.

Por la compra cualquier equipo de la marca BBG, usted cuenta con garantía y respaldo técnico durante DOCE (12) MESES. No incluye Batería, Adaptadores y/o Cables. La cual puede hacer efectiva en el sitio de compra presentado su factura como soporte de compra.

BBG SE COMPROMETE: A reparar el equipo o reponer la pieza defectuosa como garantía, en caso de Comprobarse fallas en su fabricación. **BBG NO SE COMPROMETE:** Con la garantía en los siguientes casos:

- Instalación incorrecta.
- Las averías producidas por mal instalación de alguno de sus componentes.
- Las averías producidas por cucarachas y sus desechos en las partes electrónicas.
- Golpes o sobre peso que puedan desplazar la celda de carga en los equipos de pesaje electrónico.
- Las averías producidas por roedores o insectos.
- Los daños producidos por desaseo.
- Manipulación indebida por personal no calificado.
- Mantenimiento realizado por personal no autorizado.
- En ningún caso se aceptara la responsabilidad por daños indirectos o lucro.
- Las averías producidas por la instalación en voltajes diferentes de los especificados en la placa de identificación.

Cualquier información adicional para el manejo o la garantía de este equipo por favor comuníquese en: BOGOTÁ: (57+1)2016111 -7457700. MEDELLÍN (57+4)2620031.

**LA ADULTERACION DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN O DE
LOS DATOS DE LA TARJETA DE GARANTÍA O LA
ADULTERACION DE LOS SELLOS ANULAN LA GARANTÍA.**

Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos

BASCULA MARCA BBG REF:LOGISTIC