BBG®

Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos

MANUAL DE USUARIO

BALANZA ELECTRONICA LIQUIDADORA

Marca BBG Modelo: DY4

Por favor lea completa y detenidamente este manual antes de usar su Balanza

BALANZA LIQUIDADORA MARCA BBG REF:DY 3

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Usted cuenta con una balanza electrónica tipo contadora Marca BBG modelo DY3, con funciones liquidación directa, cambio, acumulación de productos pesados y no pesados, 18 memorias para pre grabar códigos, funciones de TARA y CERO. Este equipo cuenta con una batería recargable y su respectivo cable AC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Rango de tara: ≤ Capacidad máxima.
2. Pantalla: 5 dígitos LED en el display de peso , 5 dígitos LCD en el display de precio unitario , y 6 dígitos LCD en el display del precio total.
3. Acumulación: El número máximo de acumulación es de 99, el precio de acumulación máxima es de 999.999
4. Rango de cero: ≤ ± 2 % máximo
5. Tensión nominal: 110 VAC
6. Medio ambiente: El uso de temperatura: 0-40 ºC, temperatura de almacén: -25º C -50 ºC, Humedad ≤ 90
7. Capacidad Máxima: 50kg d=5g Min=100g e= 10g

ANTES DE USAR LA BÁSCULA

Para utilizar la balanza adecuadamente, por favor lea este manual del usuario detenidamente antes de su uso.

1. Cargue completamente la batería antes del primer uso. Cargue la batería conectando el cable de alimentación, la luz de carga estará en rojo. Para realizar una carga completa de la batería se debe de dejar conectada la báscula de 8 a12 horas continuas.
2. Instale el equipo en una superficie plana y estable.

Evite los siguientes lugares:

a) Corrientes de aire (por ejemplo, cerca de una salida de aire acondicionado o la salida del ventilador)
b) Vibración (por ejemplo, cerca de una máquina pesada).

3. Instale el equipo en un entorno de temperatura entre 0 ºC ~ 40 ºC, no lo utilice en un ambiente donde la temperatura cambia mucho.
4. Por favor, compruebe el voltaje antes de conectar; se recomienda la toma de CA independiente para este equipo para evitar interferencias.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA

1. Por favor, confirme que los electrodos "+ ", "- " están en la posición correcta.
2. Para evitar la fuga eléctrica, por favor, no ponga la batería en la temperatura alta, o trate de desmontarla.
3. Por favor, no utilice baterías secas en este modelo.
4. Este modelo funciona con batería recargable de 4 V.

PREPARACIÓN PARA USAR LA BÁSCULA

1. Abra la caja y coloque la báscula sobre una mesa estable, a continuación, ponga la bandeja en la báscula.
2. Ajuste las patas de la base, ver el nivel gota. La burbuja debe de estar en el centro del nivel.
3. Encienda hasta que todo marque " 0 " y " estable" , la báscula está listo para su uso.

INDICADORES o TESTIGOS EN PANTALLA

CERO: Indica que la báscula se encuentra en Cero respecto al peso.
TARA: Indica que la función Tara o descuento de recipientes se está utilizando.
STAB: Indica que el Peso sobre la plataforma se encuentra estable,
SUMA: Indica que se han acumulado totales a pagar función "+"
3 Display o ventana de indicación: Peso, precio unitario, precio total.

DESCRIPCION FUNCIONES DEL TECLADO

TECLAS Y FUNCIONES:

(1) [1] ~ [9] teclas numéricas: Para el ajuste de precio unitario y número de memorias.
(2) [C]: Tecla para borrado Precio unitario.
(3) [M<]: Memo key set precio unitario.
(4) [M10], [M11], [M12], [M13], [M18], [M12], [M13], [M18], [M15], [M16], [M17], [M18]: teclas de acceso rápido del precio unitario.
(5) [+]: Tecla de acumulación.
(6) [CAMBIO]: Cálculo de cambio (Función Registradora)
(7) [TARA]: [CERO]: tecla para corregir el valor cero en el peso (rango de cero y efectos de seguimiento del cero: ± 2%), también cumple la función de sustracción de peso de recipientes externos a la balanza
(8) [BORRAR SUMA]: presionando una vez la tecla se Borra los valores de la pantalla, presionando durante tres segundos se borra el acumulado de las pesadas realizadas.

FUNCIONES CON EL TECLADO

CERO

Cuando no hay carga, y el display de peso no marca cero y no hay pestañas indicando "0", presione la tecla [CERO] para poner a fiel la báscula. (rango cero ≤ ± 2% máximo).

TARA

1.- Tara: Poner el recipiente en la bandeja, a continuación, pulse [TARA] para destarar o descontar el peso y el testigo "Tara" indicará la activación del modo en la pantalla.
2.- Para cambiar el peso de tara: retire el recipiente y coloque un nuevo contenedor y pulse la tecla [TARA] para cambiar el peso de tara.
3.- Para cancelar la tara : retirar el recipiente de la bandeja , pulse la tecla [TARA], la función de tara se cancelará automáticamente.
(Nota: Si el peso " Tara" está dentro del rango de cero , pulse [CERO] para activar el modo de cero, el límite máximo ≤ rango de tara)

ENTRADA DE PRECIO UNITARIO

Pulse las teclas numéricas [0] a [9] para introducir el $ precio x kg y pulse [C] para borrar el $ precio x kg en cualquier momento.

GUARDAR PRECIO x Kg (Memoria Directa)

1. Pulse una de las Teclas de Memorias Directas ([M10] o [M18]) y manténgalo oprimido 2 segundos, el display de pesaje mostrará " SET" y el número de
2. Ingrese el precio unitario, con las teclas de números.
3. Oprima la tecla [M<].

GUARDAR PRECIO x Kg (Memoria Indirecta)

1. Seleccione la memoria que desea grabar (del 1 al 9) y oprima la tecla del número que seleccionó. Presione por 3 segundos esa tecla (1 ... 9).

Soluciones de pesaje y equipos para alimentos

BALANZA LIQUIDADORA MARCA BBG REF:DY 3

2 Cuando vea SET en la pantalla y el número de memoria que seleccionó (1 ... 9), digite el precio que desea guardar en memoria.
3. Para finalizar oprima la tecla [M<]

UTILIZAR MEMORIAS YA GUARDADAS
Esta función es para llamar a un precio unitario de la memoria ya guardada en 2 PASOS:
1. Presione [M<]. El indicador de peso aparecerá " PLUn"
2. Seleccione la memoria (del 1 al 9) que desea llamar presionando la tecla numérica (1... 9) para llamar el precio unitario memorizado, este aparecerá en pantalla.

NOTA: En los procesos de grabado de memoria se puede borrar lo que se tecleo con la tecla [C].

SEÑALES DE SONIDO:
1 pitido largo de sonido significa que se guardo con el éxito la memoria de $ precio x kg.
1 pitido corto significa que llamó con éxito la memoria de $ precio x kg almacenada en memoria.
3 pitidos cortos si la memoria está vacía (es 0)

FUNCION DE ACUMULACION ARTICULOS PESADOS
1.- Coloque el objeto que desea pesar sobre la bandeja.
2.- Ahora introduzca el precio y pulse la tecla [+], el display de peso mostrará " Add " , el display del precio unitario muestra el número de la acumulación "1" (se pueden realizar hasta 99 sumas), el display de Precio total de precio muestra el total acumulado.
3.- Retire el objeto de la bandeja y observe la báscula en ceros pero la pestaña marcando que existe una suma acumulada.

Si desea seguir acumulando repita esta acción (de la 1 a la 3) hasta terminar de acumular (como registradora) los productos que su cliente necesita.

FUNCION DE ACUMULACION ARTICULOS NO PESADOS

Para Sumar precio de productos no pesados (ejemplo gaseosas, huevos, etc...): lo único que tiene que hacer es teclear el valor unitario del producto y oprimir suma. Es importante que no haya ningún objeto colocado sobre la plataforma de lo contrario lo tomará en cuenta como un artículo que se vende por kilogramo.

VERIFICAR EL TOTAL ACUMULADO
Si el usuario desea ver el total que se lleva acumulado, solo tiene que oprimir la tecla suma mientras no haya peso sobre la plataforma y el $ precio x kg esté en ceros.

CALCULO DEL CAMBIO
Si desea que la báscula le proporcione el cambio (devueltas) que le debe de dar al cliente, al igual que una registradora, oprima la tecla [CAMBIO] y digite la cantidad de dinero que el cliente le está entregando. En el display de Peso aparecerá la leyenda –CHA- y en el display de $ Precio x kg aparecerá lo que se teclea (el billete o moneda con el que pagará el cliente), por ultimo el cambio aparecerá en el display Total a Pagar. *La cantidad con la que se paga debe de ser mayor al adeudo del cliente, de lo contrario no aparecerá cambio alguno.*

BORRAR EL TOTAL ACUMULADO
Para Borrar el total acumulado, digite la tecla [BORRAR SUMA] durante tres segundos, después de hacer esto puede volver a comenzar a acumular (atender otro cliente).

FUNCION DE CANCELACION
Pulse la tecla [C] se puede borrar el precio unitario introducido , así como la cantidad de muestra introducida .

LISTA DE MENSAJES DE ERROR

I. Sobre carga de peso
| _____ | Muy poco peso para indicar
| ------ | Demasiado peso para indicar

II. Bateria baja
Muestra "LobAt", y la indicación de alimentación está apagada. Esto significa que usted necesita cargar la batería con urgencia al a la fuente de corriente.

PROBLEMAS COMUNES

I. - Peso Inestable
(1) Bajo voltaje de la batería: Apague la báscula inmediatamente y recarguela por 12 horas.
(2) Existe mucha turbulencia y la báscula no se encuentra estable: Coloque la báscula en alguna plataforma mas firme o evite mover la plataforma donde se encuentra la báscula.
(3) Influencia del viento: Proteja a la báscula de corrientes de viento.

II. – El display no Enciende
(1) La batería ya no funciona: Cambiela si después de recargar tiene el mismo problema.
(2) Cable de Alimentación de Voltaje mal conectado: Verifiquelo y asegurese que este conectado a la C.A.
(3) Otros: Mande el aparato a reparación.

TRANSPORTACIÓN Y ALMACENAJE
1.- Evite el maltrato y la humedad durante la transportación del producto.
2.- Evite la exposición fuerte y constante al sol y lluvia.

ATENCIÓN
1.- Favor de leer este instructivo antes de usar la báscula.
2.- Si la báscula tiene poco uso favor de recargar la batería una vez al mes por lo menos y mantenga la báscula apagada mientras no la usa para evitar la descarga de la batería.
3.- No deje caer el producto que va a pesar sobre la bandeja.
4.- No se puede limpiar la superficie de la báscula con solventes de ningún tipo.
5.- Limpie la báscula con un trapo humedo o seco. Esta báscula no se puede lavar con agua.
6.- No comparta la alimentación de energía de esta báscula con ningún aparato de alto consumo de energía ya que las variaciones de energía eléctrica afecta directamente el peso que marca la báscula.

NOTA 1: LA BÁSCULA NO DEBE DE ESTAR EXPUESTA A GOTEO O SALPICADURAS POR LÍQUIDOS.

GARANTIA DEL EQUIPO.
Por la compra cualquier equipos de la marca BBG, usted cuenta con garantía y respaldo técnico durante DOCE (12) MESES. No incluye Batería, Adaptadores y/o Cables. La cual puede hacer efectiva en el sitio de compra presentado su factura como soporte de compra.

BBG
Soluciones de p
equipos para alimentac

BALANZA LIQUIDADORA MARCA BBG REF:DY 3

BBG SE COMPROMETE: A reparar el equipo o reponer la pieza defectuosa como garantía, en caso de Comprobarse fallas en su fabricación. **BBG NO SE COMPROMETE:** Con la garantía en los siguientes casos:

- Instalación incorrecta
- Las averías producidas por mal instalación de alguno de sus componentes.
- Las averías producidas por cucarachas y sus desechos en las partes electrónicas.
- Golpes o sobre peso que puedan desplazar la celda de carga en los equipos de pesaje electrónico.
- Las averías producidas por roedores o insectos.
- Los daños producidos por desaseo.
- Manipulación indebida por personal no calificado.
- Mantenimiento realizado por personal no autorizado.
- En ningún caso se aceptara la responsabilidad por daños indirectos o lucro.
- Las averías producidas por la instalación en voltajes diferentes de los especificados en la placa de identificación.

LA ADULTERACION DE LA PLACA DE IDENTIFICACIÒN O DE LOS DATOS DE LA TARJETA DE GARANTIA O LA ADULTERACION DE LOS SELLOS ANULAN LA GARANTIA

Cualquier información adicional para el manejo o la garantía de este equipo por favor comuníquese a nuestros centros de servicio en:

BOGOTA: Av. Calle 13 # 24-19. Tel:(57+1) 2016111 – 7457700 - 3124492244
MEDELLIN: Av. San Juan (calle 44) # 50-65. Tel:(57+4) 2620031 - 3112142629
BARRANQUILLA: Av. Murillo (Calle 45) # 39-63 L16. Tel:(57+5) 3200217 -3118012075

serviciotecnico@basculasbbg.com

www.basculasbbg.com

BALANZA LIQUIDADORA MARCA BBG REF:DY 3